



GASTRONORM BAIN MARIE

Modelnr.: *688.030 - 688.040
(*688.031 - *688.032 - *688.033 - *688.034)



GEBRUIKSAANWIJZING

Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en stringen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

FUNCTIE

De bain marie is ideaal voor het op temperatuur houden voedsel.
De temperatuur is traploos instelbaar van 30 °C tot 85 °C

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Sluit apparaat alleen aan op een geaard stopcontact 230 V.
- Vermijd overbelasting.
- Schakel de apparatuur na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Tijdens het bijvullen of schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen
- De elektrische installatie dient te voldoen aan de nationale en plaatselijk geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

688.030 1/1GN bain-marie Caterchef met kraan 150mm diep

688.040 1/1GN bain-marie Caterchef met kraan 200mm diep

Aansluitspanning] 230/240 VAC

Vermogen 1200 W

INSTALLEREN

- Verwijder de witte beschermfolie van de roestvrijstalen delen.
- Sluit apparaat alleen aan op een geaard stopcontact 230 V.

GEBRUIK

- Draai de kraan geheel dicht.
- Vul de bak met zoveel water dat lege inzetbakken net blijven drijven.
- Plaats de inzetbakken.
- Stel met de schakelaar de gewenste temperatuur in, het groene lampje zal gaan branden en het water opwarmen. Is de ingestelde temperatuur bereikt is gaat het groene lampje uit.
LET OP! Tijdens gebruik regelmatig het waterniveau controleren.

NA GEBRUIK / WATER AFTAPPEN

- Schakel de apparatuur uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Verwijder de inzetbakken.
- Laat het water afkoelen.
- Zet een opvangbak onder de uitlooppijp.
- Open de kraan. Het water loopt uit de bak.
- Als het water uit de bak is gelopen sluit de kraan dan weer

ONDERHOUD

- Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- De bain marie nooit in water of andere reinigingsvloeistoffen dompelen.
- De bain marie met een licht vochtige doek reinigen.
- Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen.
- Vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische componenten.
- Regelmatig kalkaanslag van de bodem van de waterbak verwijderen.
- Bij het aftappen van vuil water de kraan open laten staan en naspoelen met schoon water.

STORINGEN:

Verschijsel	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Apparaat doet het helemaal niet en de groene lamp brandt niet	Geen netspanning	Controleer de elektrische installatie.
Apparaat bereikt de ingestelde temperatuur niet.		Vervang de thermostaat.
Groene lamp gaat niet branden.	Element defect	Vervang het element.

Neem bij twijfel contact op met Uw leverancier.

MAXIMAAL BEVEILIGING AANGESPROKEN

Dit apparaat is voorzien van een maximaal beveiliging.

Om het apparaat weer bedrijfsklaar te maken eerst het apparaat laten afkoelen, de thermostaat resetten en weer opstarten.

AFDANKEN

Aan het einde van de levensduur, het apparaat afdanken volgens de op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen.